

# 品番

# JKF-B型。

# 北岛等

# 家庭用

# 土鍋IH炊飯ジャー 〈炊きたて<sup>®</sup>〉

# 取扱説明書



# しさを広げ

# 素材を活かした本格料理も作れます。

# うれしい多彩なメニュー

# ごはんを炊く

# 白米を炊く→P.18

火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



# 早く炊く→P.20

急いで炊きたいときに便利です。 火かげんでおこげの具合を3段階 に調節できます。



# 無洗米を選んで炊く→P.18~24

「白米」「早炊き」「炊込み」「おかゆ」メニューは、無洗米が選べます。

# 炊きたいごはんのメニューを選んで炊く →P.22~25

- ●「炊込み」「おかゆ」「おこわ」「玄米」 「玄米GABA増量」「分づき」メニュー が選べます。各メニューに適した炊 きかたでおいしく炊きあげます。
- ●「炊込み」「分づき」は火かげんでお こげの具合を3段階に調節できます。



なメニューを作ることができます。



# 便利な機能

# タイマーを使って炊く

# 予約炊飯→P.28

食べたい時刻(セ ットした時刻)に 炊きあげます。



# 予約吸水→P.32

炊飯前につけお き時間(お米に水 を吸わせる時間) が予約できます。



# おいしく保温する→P.36

「保温あり」と「保温なし」が選べます。

# お気に入りメニューを 使う・変更・登録する

→P.16 • 26

よく使うメニューを「お気に入り」として登 録することで、手間を省くことができます。

# 洗浄する→P.47

水を使って、洗浄ができます。 炊飯ジャーのにおいが気になるときや、調 理後にお使いください。

# もくじ

	ヾ(土鍋)について			
	かた早わかり(これだけで炊けます)			
ごはん	んをおいしく炊きあげるためのポイント…	5		
安全_	<b>上のご注意 ····································</b>	6		
各部の	かなまえと付属品	10		
	はじめて使うとき・			
	しばらく使わなかったとき	11		
	お米を洗って水加減し、	• • •		
	内なべを本体にセットする	12		
	「お気に入り」メニューを使う	16		
ご	白米(発芽玄米)を炊く 無洗米を炊く …	18		
は	白米(発芽玄米)・無洗米を早く炊く(早炊き)・・・	20		
W	炊込みごはんを炊く 分づきを炊く	22		
を	おかゆ、おこわ、玄米を炊く・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24		
炊く	「お気に入り」メニューを	24		
	変更・登録する	26		
	食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯)・・・	28		
	お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水)・・・・	32		
	ごはんが炊きあがったら・	32		
	保温について・使い終わったら	36		
		50		
調理	煮込み料理などを作る(調理)	38		
時				
刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	42		
	お手入れする	44		
お	<ul><li>●使うたびに洗う部品</li></ul>			
手	●汚れるたびにお手入れする箇所			
入	●内ぶたのはずしかた・つけかた	45		
れ	●スチームキャップのはずしかた・つけかた			
	<ul><li>●洗浄する ····································</li></ul>	47		
	うまく炊けない?と思ったら	48		
こん	調理がうまくできない?と思ったら …	49		
な	故障かな?と思ったら	50		
とき	こんな表示が出たときは	53		
は	停電があったとき	54		
仕様				
部品のお買い求めについて ····· 55				
	<b>:サービスについて</b>	55		
連絡先		55		



ビーフシチュー・肉じゃがなど、色々



# つやのあるふっくらとしたごはんの味は格別です本物の土鍋で炊きあげる

# 内なべ(土鍋)について



# 土鍋らしい温かみ

この土鍋は、四日市の窯元にて一品一品丁寧に焼きあげ、土鍋らしい温かみのある仕あげです。

※表面の色むら・ぶつぶつ・へこみ・釉薬の模様などは、製法上やむを得ず発生する土鍋特有のものです。 品質上問題ございませんので安心してお使いください。

# 高い蓄熱性と 優れた遠赤効果

高い蓄熱性により、余熱が米の芯まで通ってごはんを ふっくらおいしく炊きあげ、優れた遠赤効果によってお こげも楽しめます。また、そのまま食卓でおひつ代わり として使えます。(必ず鍋敷きなどを敷いてお使いください。)



# 優れた耐熱衝撃性と 耐熱性

セラミックス素材を使っているため、一般の土鍋に比べ て耐熱衝撃性・耐熱性に優れていますので、土鍋のまま、 冷めたごはんを電子レンジで再加熱できます。



# 一般の土鍋と比べて こびりつきが少ない

一般炊飯ジャーのようなフッ素加工品と比べると、こびりつきやすくなっていますが、内面にクリアコートを施しているため、一般の土鍋と比べると、ごはんのこびりつきは少なくなっています。

# ご注意

P.7 • 39 • 44の注意事項を守って、土鍋を丁寧に取り扱ってください。


# 炊きかた早わかり -これだけで炊けます-

- 】 お米を洗って 水加減する。→P.12 • 14
- 2 内なべを本体に セットする。→P.14



4 押すと炊飯スタート

※はじめて使うとき、メニューは 「白米・火かげん ■■ 」になり、その後は前回 炊飯したメニューになります。



# ごはんをおいしく 炊きあげるためのポイント

●付属の計量カップで 正確にはかる →P.12



●洗米は手早く →P.12



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう→P.14



- 炊きたいお米の種類に
   合わせてメニューを選ぶ →P.18
   発芽玄米・胚芽米・麦飯を
   炊くとき →「白米」メニュー
- ●具を入れて炊くときは

1カップに対して具は約70g以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。 ※炊飯量は、P.13 をご覧ください。

# お 守 さ いみ

読

- ◆お使いになる人や 他の人々への危害や 損害を未然に防止するために 必ずお守りください。
- ◆本体に貼ってある ご注意に関するシールは、 はがさないでください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる 危害や損害の程度を、以下の表示で 区分しています。

⚠警告「死亡または重傷など を負う可能性が想定さ れる」内容を示します。

♠ 注意「傷害を負う、または物」 的損害のみが発生する 可能性が想定される」 内容を示します。

# 絵表示の例

この絵表示は行為を 「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)(差込プラグを抜く)

# 内なべの取り扱いについて 特にご注意ください。

# ⚠注意



専用内なべ(土鍋)以外は使わない。

過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、かたいもの をぶつけるなど、強い衝撃を 与えない。

ケガや破損の原因。



使用中や使用直後に内なべを さわるときは、なべつかみなど を使い、直接手をふれない。


高温になっているため、やけどのおそれ。

# 末永くご使用いただくためのご注意

- 内なべが傷ついたり割れたりする 原因になるため、必ず守る。
  - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器 などに使わない。
  - ・空炊きや急に冷やさない。
  - ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど) を保温しない。
  - ・内なべの中で酢を使わない。
  - ・付属品以外のしゃもじを使わない。
  - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器な ど、かたいものを使わない。

  - 内なべにザルなどをのせない。内なべに食器類など、かたいものを入れて ー緒に洗わない。 ・金属へらや金属たわしなど、かたいもの
  - でお手入れしない。
- 内なべが傷ついたり、ひび割れたり した場合は、お買い上げの販売店、ま たは「連絡先」に記載のタイガーお客 様ご相談窓口までご相談ください。

# ⚠警告



火災・感電・けがの原因。

交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。

定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

> 他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。

電源コードは、 破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

> (加工する・無理に曲げる・高温部に近づ ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い ものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。

差込プラグにほこりが 付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。

差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。

# ⚠警告


電源コードや差込プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使わない。


感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、 差込プラグの抜き差しをしない。

感電やけがをするおそれ。





やけど・感電・けがをするおそれ。




蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわ らせないように注意する。




本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。


ショート・感電のおそれ。



感電や異常動作によるけがのおそれ。



# ⚠注意




けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

感電やショートして 発火するおそれ。



電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。



タコ足配線はしない。

火災のおそれ。



不安定な場所や、熱に弱いテーブルや 敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因にな るため、壁や家具からは30cm以上はなし て使う。キッチン用収納棚などを使用する 際は、中に蒸気が

こもらないように 注意する。



水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

> 感電や漏電・本体の変形や火災・故障の 原因。



吸・排気孔をふさぐような場所や、 室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置か ない。

感電や漏電、火災・故障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に ふれない。

やけどの原因。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因。



本体を持ち運ぶときは、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、 やけどをするおそれ。



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。




磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。


テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カ セットテープ・ビデオテープなどは、記憶 が消えるおそれ。

植込み型ペースメーカーなどを お使いの方は、本製品のご使用に あたって医師とよく相談する。

> 本製品の動作により、ペースメーカーに影 響を与えるおそれ。



おそれ。



ショート・感電のおそれ。

# 末永くご使用いただくためのご注意

**●こげついたごはんつぶ・** 米つぶなどは取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●炊飯中<sup>☆</sup>、本体にフキンなどを かけない。

本体やふたの変形・変色の原因。

●機能・性能を維持するため、製品に 穴を設けておりますが、この穴から、 まれにほこりや虫が入ることがあ ります。外観上・機能上支障のある 場合は、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご 相談窓口までお問合せください。


☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。


# のなまえと

# 操作パネル

箱をあけたら、 しょう



# 付属品の確認 しゃもじ しゃもじを差し込んで おけます。 計量カップ 約1合 (約0.18L=約150g) 差し込む おたま 調理するときに使います。



# はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき


内ぶた・内なべ・付属品を水洗いする。→P.44


現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる)→P.42 ※リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

# 付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かない。→右表










# 内なべでお米を洗う。

内なべにお米を入れ、たっぷりの水を1度に 加えてさっとかき混ぜ、すばやく水をすてる。 なるべく冷たい水で、汚れた水をお米が吸わ ないように手早く洗う。









# お米をとぐ。


ける。

かるく水をきったお米を、手のひらのつけ根 の部分で押しつけるようにとぐ。次にたっぷ りの水を加えてすばやく水をすてる。 これを水のにごりがなくなるまで4~5回続









# 良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお 米を選ぶ。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

# お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかる。 (計量米びつなどを使うと、誤差がでることがあ ります。)

# お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗う。

# 無洗米を炊くとき

- ◆無洗米も付属の計量カップではかる。
- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水に なじむように、底からよくかき混ぜる。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじま ず、うまく炊けない原因になります。)
- ◆水を入れて白くにごるときは、1~2回水を 入れ替えてすすぐことをおすすめします。(白 くなるのは米のデンプン質でぬかではありま せんが、そのまま炊くと、こげすぎたり、ふき こぼれや、うまく炊けない原因になります。)

# 1回で炊飯できるお米の量

# 1.0L(5.5合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)	
白米	0.18~1.0(1~5.5合)	
早炊き	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	
炊込み	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)	
具を入れたとき	0.09 (0.18(0.5 (0.1日)	
おかゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)	
おこわ	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	
玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	
玄米	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	
具を入れたとき	0.18~0.54(1~5日)	
分づき	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	


# 1.44L(8合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)		
白米	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)		
早炊き	0.36~0.9(2~5合)		
炊込み・玄米	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)		
おかゆ(全がゆ)	0.09~0.36(0.5~2合)		
おかゆ(全がゆ)	0.09~0.27(0.5~1.5合)		
具を入れたとき			
おかゆ(五分がゆ)	0.09~0.18(0.5~1合)		
おこわ	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)		
玄米	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)		
具を入れたとき			
分づき	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)		

# 水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減する。 メニューに合わせて水加減する。 →右表

例:3カップの白米を炊くときは、 白米の目盛「3」に合わせる。





お湯(約35℃以上)で水加減しない

内なべの目盛は目安

お好みに合わせて調節し、ご家庭ごとのごはんの

かたさやおこげの具合をお楽しみください。

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかきまぜ、具はお米の上にのせる。

# おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上 に出ないように平らにする。(時間が短いとかた め、長いとやわらかめに炊きあがります。)

# 保温ランプが点灯しているとき


取消を押して、消灯。

水で、水加減する。

内なべの目盛は目安です。

# 内なべ外側や縁の水滴を ふき取る。


本体内側や内ぶた、 右図の箇所などに 水滴や米粒がつい ているときは、ふき 取る。



内なべを本体にセットし、 内ぶた・スチームキャップが 確実に取りつけられていることを 確認して、ふたを閉める。



差込プラグを コンセントに差し込む。






# 水加減の目安

メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
白米	「白米」の目盛。
早炊き	「白米」の目盛を目安にお好みで。
炊込み	「白米」の目盛を目安に少し多め。
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
おこわ (もち米とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
分づき	「白米」の目盛を目安にお好みで。

- ※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
- ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、 1/3目盛以上の増減は避ける。
- ※発芽玄米・胚芽米・麦飯は、「白米」の目盛を目安に少し 多めに入れる。



# 「お気に入り」メニューを使う からず便利ね。








# が を押して、

# お好みのメニューを選ぶ。

- ◆押すごとに「1」→「2」→「3」の順に切り替わ るので、お好みの番号を選ぶ。
- ◆登録されているメニュー **→右表**







# を押す。

# 【無洗米のとき】

2回押す。





# お気に入りメニューの変更


登録されているお気に入りメニューを消去する ことはできません。

変更したいお気に入りメニューの番号を選ん で、メニュー設定後、お気に入り登録を押すと、 上書きされます。→P.26

# お気に入りメニューが入っています

出荷時に3通りのお気に入りメニューが入って います。

お気に入り番号	メニュー内容
1	白米・火かげん■■
2	早炊き・火かげん■■
3	炊込み・火かげん■■








# メニュー を押して、 『白米』を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。





# 火がげんを押して、 「火かげん」を選ぶ。

押すごとに「火かげん 📲 」→「火かげん 📲 🗒 」 →「火かげん■」の順に切り替わります。







# ○保温 を押して、炊飯後 保温するかしないか選ぶ。

◆押すごとに保温[あり]と[なし]が順に切り 替わります。

(保温を長押ししない。長押しして保温ラ ンプが点灯したときは、取消を押し、再度 セットし直す。)

◆保温について→P.36







# を1回押す。

【無洗米のとき】







**2** 約20秒後



# 「白米」炊飯中の表示

炊飯時間が1分きざみで約6分まで表示された 後、むらし時間が表示されます。(時間は目安)

# 炊飯時間

むらし時間







※炊飯時間は、室温・水温・炊飯量などにより多少異なり ます。例えば約9分まで表示された後、いきなり「あと5分」 が表示されるなど、多少の誤差が生じることがあります。

# 発芽玄米・胚芽米・麦飯を炊くときは

発芽玄米・胚芽米・麦飯を炊くときは、メニュー で『白米』を選ぶ。

# 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度 炊飯/無洗米)を押す。

# 火かげんの特長

火かげん	特 長
-	■■と比べて薄くおこげがつき ます。
-=	標準の火かげんで、おこげが つきます。
	キツネ色に、しっかりおこげが つきます。

# 炊飯時間の目安

火かげん	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
	40~57分	44~59分
	42~58分	44~60分
	44~60分	45~62分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも約3分長くなり
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・電圧・予約 したときなどにより、多少異なります。

# 無洗米を早く炊 自米(発芽玄米)



# を押して、 『早炊き』を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。





# whith を押して、 「火かげん」を選ぶ。

押すごとに「火かげん $\blacksquare$ 」 $\rightarrow$ 「火かげん $\blacksquare$ 」 $\rightarrow$ 「火かげん $\blacksquare$ 」の順に切り替わります。





# ○保温 を押して、炊飯後 保温するかしないか選ぶ。

◆押すごとに保温[あり]と[なし]が順に切り 替わります。

(保温を長押ししない。長押しして保温ランプが点灯したときは、取消を押し、再度セットし直す。)

◆保温について→P.36





# <u>炊飯</u> 無洗米

# を1回押す。







# 早炊きの特長

『白米』を選んだときに比べて、炊飯時間を短く しますので、かための炊きあがりです。

# 白米・無洗米以外には使えない

白米・無洗米を早く炊きたいときのみに、使う。

# 早炊きの炊飯量

「早炊き」は1.0L(5.5e)タイプでは $1 \sim 3e$ まで、1.44L(8e)タイプでは $2 \sim 5e$ までです。 炊飯量を多くしたり、無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。

# 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度 <u>炊飯/無洗米</u>を押す。

# 火かげんの特長

火かげん	特 長
-	■■と比べて薄くおこげがつき ます。
-=	標準の火かげんで、おこげが つきます。
1	キツネ色に、しっかりおこげが つきます。

# 炊飯時間の目安

火かげん	1.0L(5.5合) タイプ	1.44L(8合) タイプ
	26~35分	30~37分
	28~39分	30~39分
	29~40分	31~40分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも約3分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・電圧・予約したときなどにより、多少異なります。

# 分づきを炊くが込みごはんを炊く

手軽に楽しめて嬉しいわ。炊込みごはんや健康によい分づき



# を押して、 『炊込み』または『分づき』を 選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。





# を押して、 「火かげん」を選ぶ。

押すごとに「火かげん ■■」→「火かげん ■■■」 →「火かげん ■」の順に切り替わります。





# <u>炊飯</u> 無洗米

# を1回押す。

【無洗米のとき(「炊込み」のみ)】 2回押す。 表示





# 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度(炊飯/無洗米)を押す。

# 火かげんの特長

火かげん	特長
-	■■と比べて薄くおこげがつき ます。
-=	標準の火かげんで、おこげが つきます。
	しっかりおこげがつきます。

※炊込みの場合は、調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。

# 炊飯時間の目安

メニュー・ 火かげん	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
炊込み■	48~56分	50~57分
炊込み■■	48~56分	50~57分
炊込み■■■	48~56分	50~57分
分づき■	40~57分	44~59分
分づき■■	42~58分	44~60分
分づき■■■	44~60分	45~62分

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温:20°C、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも約3分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・ 電圧・予約したときなどにより、多少異なります。

# ご注意

- ◆炊込みごはんの具の量は、お米1カップに対して、約70g以下にする。
- うまく炊きあがらない原因。
- ◆炊込みごはんの調味料はよくかきまぜ、具はお 米の上にのせる。
- うまく炊きあがらない原因。

# 玄米を炊くおかゆ、おこわ

健康によい玄米も手軽に炊けるのね。具たっぷりのおこわ、ダイエットや朝食にぴったりのおかゆや



を押して、 『おかゆ』『おこわ』『玄米』 『玄米GABA増量』の いずれかを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。 GABA(ギャバ)について→<mark>右表</mark>






# ○<u>炊飯</u> 無洗米

# を1回押す。

【無洗米のとき(「おかゆ」のみ)】 2回押す。 表示







- ◆玄米が白米よりも多いときは、『玄米』を選んで炊く。
- ◆玄米と白米が同量のとき、玄米が白米よりも 少ないときは、『白米』を選んで炊く。→P.18 (このとき玄米は、1 ~ 2時間つけおきして吸 水させてから炊く。)

# 発芽玄米に白米を混ぜて炊くとき

『白米』を選んで炊く。→P.18

# 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度 | 恢飯/無洗米||を押す。

# メニューの特長

# 玄米の場合

炊きわけ	特長	
玄米	玄米をおいしく炊きあげます。	
玄米GABA (ギャバ) 増量	標準よりも炊飯時間を長くして炊き上げます。(やわらかく食べやすくなります。) 健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ(ガンマ-アミノ酪酸)を、標準に比べて増やします。	

# 炊飯時間の目安

メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ
おかゆ	54~60分	58~70分
おこわ	21~32分	25~45分
玄米	72~84分	80~88分
玄米GABA		
(ギャバ)	4時間30分~	- 4時間40分
増量		

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧: 100V、室温・水温: 20°C、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだときは、上記の時間よりも約3分長くなり ます。
- ※炊飯量・お米の種類・具の種類や量・室温・水温・水加減・ 電圧・予約したときなどにより、多少異なります。



毎回設定する手間がかからず便利なのね。お気に入りに登録しておくと、く使うメニューを、





# を押す。

押すごとに「1」→「2」→「3」の順に 切り替わるので、変更・登録したい 番号を選ぶ。





# メニュー・火かげんを選ぶ。


→P.18(例)



# を押す。

登録が完了。 炊飯するときは、 炊飯/無洗米)を押す。






# 3通りのメニューを変更・登録できる

- ◆出荷時に3通りのお気に入りメニューが登録 されています(→P.17)が、設定したメニュー を「1」~「3」のメニューを変更して登録で きます。
- ◆炊飯メニューや調理メニュー、洗浄を登録で きます。
- よく使うメニューを登録すると便利です。
- ◆登録されているお気に入りメニューを消去 することはできません。

# ご注意

無洗米・保温・予約炊飯の時刻・予約吸水の 時間を、お気に入りメニューに登録できません。





# メニュー を押して、 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。

- ◆「早炊き」「炊込み」「おこわ」では予約でき ません。
- ◆「白米」「分づき」は、火かげんも選べます。 →P.18 • 22




消灯していることを確認

# お気に入りメニューからも 選べます。



を押して、予約したい


メニューを選ぶ。



# ○予約)を押して、

# [予約1] [予約2] [予約3] のいずれかを選ぶ。

押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約3] → [予約吸水]の順に切り替わります。 ([予約吸水]について→P.32)






# **時**分を押して、 炊きあげたい時刻を 合わせる。

(時)は1時間単位、(分)は10分単位で合わせる ことができます。

また、押し続けると、早送りができます。

【例:13時30分に合わせると…】

13時30分に炊きあがります。



# 時|分 火かげん 💶 保温 あり・なし 点滅

## 予約炊飯ができるメニュー

「白米(無洗米)」「おかゆ(無洗米)」「玄米」 「玄米GABA増量」「分づき」

# 3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3] に記憶できます。 よく使う時刻を記憶させると便利です。

# 表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確 認する。→P.42

# 予約を取り消すとき

取消を押す。

# メニュー別の予約可能な時間

メニュー	予約できる時間
白米・無洗米	1時間10分から
おかゆ	1時間10分から
玄米	1時間40分から
玄米GABA增量	4時間50分から
分づき	1時間10分から

# ご注意

- ◆12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。
- ◆予約炊飯の時刻を、お気に入りメニューとし て登録することはできません。

# とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- ●予約炊飯できない時刻で、「炊飯/無洗米」 を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」「洗浄」 を選んで、「予約」を押した。
  - →予約炊飯はできません。



# きあげる一手約炊飯









# ○炊飯 無洗米 を1回押す。

# (予約完了)

# 【無洗米のとき】


2回押す。(「白米」「おかゆ」のみ)





# 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度(炊飯/無洗米)を押す。



く便利なの



# メニュー を押して、 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。


- ◆「早炊き」「炊込み」「おこわ」では予約でき ません。
- ◆「白米」「分づき」は、火かげんも選べます。 →P.18 • 22



消灯していることを確認

# お気に入りメニューからも 選べます。

を押して、予約したい メニューを選ぶ。






# <sup>○予約</sup>)を押して、


# [予約吸水]を選ぶ。

押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約3] → [予約吸水]の順に切り替わります。 ([予約炊飯] について→P.28)



# **時**分を押して、 お米を水に浸す時間を 合わせる。

- (時)を押すごとに10分ずつ増え、 分を押すごとに10分ずつ減ります。
- 【例:20分に合わせると…】 20分後に炊きはじめます。



# 予約吸水ができるメニュー

「白米(無洗米)」「おかゆ(無洗米)」「玄米」 「玄米GABA増量」「分づき」

# 10~60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間 (10~60分) を予約する と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

# 予約吸水を取り消すとき

取消を押す。

# ご注意

予約吸水の時間を、お気に入りメニューとして 登録することはできません。

# とお知らせ音が鳴ったら、 下記の内容を確認してください。

- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約を押した。
  - →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「炊込み」「おこわ」「調理」「洗浄」 を選んで、予約を押した。
  - →予約吸水はできません。













# ○炊飯 ★別を1回押す。


# (予約完了)

# 【無洗米のとき】

2回押す。(「白米」「おかゆ」のみ)







# 無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度 炊飯/無洗米)を押す。

「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。



# 炊きあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。 (「おかゆ」は保温ランプが点滅。)

【白米(無洗米)を炊いたとき】 保温できます。

【白米(無洗米)以外を炊いたとき】 保温を取り消す。→下記 🥒

※白米・早炊き以外のときも保温経過時間 が表示されます。

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召しあがりください。

# 【保温「あり」を選択しているとき】

【保温「なし」を選択しているとき】

(時)を押している間 保温経過時間が表示されます。








保温経過時間

# 【「おかゆ」のとき】 おかゆ 点滅 保温 保温 あり・なし

# すぐにごはんをほぐす。

炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上 枠や外に流れ落ちたときは、ふき取る。





# 使い終わったら、取消を 押して差込プラグを抜き、 電源コードを収納する。

使った後は、お手入れする。→P.44



# 保温の選びかた

炊く前に(保温)を押して選ぶ。→P.18 · 20

# おこげについて

- ◆炊きあがったごはんにはおこげがありますので、ごは んをほぐしたとき、おこげが混ざることがあります。
- ◆炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温 時間の経過とともに水分を吸ってやわらかく なり、おこげの風味が損なわれます。

# おいしく保温するために

- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐 食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(炊込みなど)の保温
- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し ・しゃもじを入れたままの保温
- コンセントを抜いての保温
- ・12時間以上の保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.13・54) ・内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがつい
- たままの保温
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中 央に寄せ、早めに食べる。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

# 保温なしを選んだとき

内ぶたについた露が、炊きあがったごはんのうえに落ち ないように、若干、通電されます。最大3時間か、ごはんの 温度が70℃になると、通電が切れ、のり状になったり露 が落ちてベタつくので、早めにお召しあがりください。

# 再度保温するとき

保温を取り消した後、再度保温するときは、 (保温)を約1秒長押しする。(保温ランプが点灯)

# 保温経過時間の表示について





0~12時間まで表示



# ご注意

- ◆保温中に内なべを持ち上げない。(保温が取 り消されることがあります。)
- ◆おかゆは
  取消を押してすぐに取り出し、早めに食べ る。そのままにしておくと、のり状になったり、内ぶた についた露が落ちてきてベタつくおそれ。



# 煮込み料理などを作る

# 色々なメニューを作ることができるのと



## 基本的な調理の手順


材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表





差込プラグを コンセントに差し込む。





# ★=== を押して、 [調理]を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。







# 

時を押すごとに5分ずつ増え、 分を押すごとに5分ずつ減ります。 調理は5~120分まで 5分きざみで設定できます。





# 調理の特長

1度沸とうさせてから、約95°Cの一定の温度で加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。

# 【メニュー例】

野菜の煮物、シチュー、煮豆、スープなど

# 詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照する。

# 調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よくかきまぜてから調理する。

# だし汁やスープで煮込むとき

だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

# かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。

# 陶器や金属の器を内なべに入れるとき

- ◆必ずキッチンペーパーなどを敷いてから器を 入れる。直接入れると内なべに傷がつく原因。
- ◆薄いガラス・プラスチック・漆器など耐熱性でない器は入れない。

# お気に入りメニューに登録

設定したメニューはお気に入りメニューとして、 登録できます。→P.26

ただし、時間は登録されずに「60分」のままなので注意する。

# 調理する材料の量の目安

材料は、土鍋の「白米」の目盛を目安に入れる。 最大量より多かったり、最小量より少ないと、うま く調理できなかったり、ふきこぼれる原因。

白米の目盛						
1.0L(5.5	合)タイプ	1.44L(8合)タイプ				
最大量	最小量	最大量	最小量			
5以下	1以上	7以下	2以上			


# ご注意

別冊のCOOK BOOK (クックブック) でご紹介 しているレシピ以外の調理をすると、ふきこぼ れる場合があるので注意する。





# を押す。(調理開始)




# できあがったら、「ピー」と8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

# 【追加加熱するとき】

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を押して追加の調理時間を合わせ、(炊飯/無洗米)を押してください。(1分きざみで最大15分を3回まで追加できます。)





# 使い終わったら、

取消 を押して、差込プラグを抜き、電源コードを収納する。


調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。 →P.47






## 調理の保温について

◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。保 温経過時間は、1時間単位で6時間(6h)まで 表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅 します。





保温経過時間が 0~6時間まで表示

- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味が落ちてくる場合があるので注意する。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合 (寒冷地や周囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

# 保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、 (時/分)を押して追加加熱する。→**左記 5 参照** (追加加熱後は、保温ランプが点灯して保温時間を継続して表示。)

# 調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に取消を押すと、保温ランプが消え、引き続き調理できなくなります。押してしまったときは、下記の手順で調理する。

- (1) 内なべを取り出して、ぬれフキンの上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.38の 3 からの要領で調理する。

# ご注意

調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。




# 現在時刻に合わせる表示部の時刻を

現在時刻が表示されるのね。差込プラグを抜いてもりチウム電池を内蔵しているから、





差込プラグを コンセントに差し込む。





● を押して、②を表示させる。





②が表示



# ♥I分を押して、 時刻を合わせる。

「時」は 時、 「分」は 分を押して合わせる。 また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:30を10:35に合わせるとき】 時を押して「10」に、分を押して「35」に合 わせる。





4

約5秒後に①が消える。 (時刻合わせ完了)



②が消える

# 24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続けます。

# 下記の場合は時刻合わせできない

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中。

# リチウム電池の寿命

寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

# リチウム電池が切れたとき

- ◆差込プラグを差し込むと、「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間、登録したお気に入りメニューの記憶が消えてしまいます。
- ◆新しいリチウム電池との交換は、お買い上げ の販売店にご相談ください。

# ご注意

ご自分でリチウム電池を交換しない。事故や故 障の原因。

# お手入れする



- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。

# 使うたびに洗う部品

しゃもじ

おたま

計量カップ









スチームキャップ





2つの部分にはずす→P.46

- 】 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

# 内なべ




】 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って流し洗いする。(つけおき洗い、炊飯直後の高温状態や熱湯での流し洗いはしない。)

内なべにごはんつぶがこびりついている場合は、お湯を入れて約1時間おいておく。 取れにくい場合はナイロンたわしなどを使う。 (内なべ外側はナイロンたわしを使わない。 発熱体が傷つくおそれ。)


2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

# ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属へら・ナイロンたわし (内なべ内側は除く) な どは使わない。
- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ずつける。→P.46)
- ◆土鍋に食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、土鍋を乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。傷ついたり割れる原因。
- ◆雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ずスチームキャップをお手入れする。スチームキャップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれやうまく炊けない原因。
- ◆内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。



# 汚れるたびに お手入れする箇所




- ◆かたくしぼった布でふく。
- ◆こげついたごはんつぶ・米つぶなどがセン ターセンサーについているときは、取り除く。
- ◆上枠やフックボタン付近に付着したごはん つぶ・米つぶなどは取り除く。

# 電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。




# ご注意

本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水を 入れたりしない。

# 内ぶたのはずしかた・つけかた








# スチームキャップのはずしかた・つけかた

はずしかた

- 】 内ぶたをはずす。→P.45
- **2** キャップふたのツバに指をかけて、引きながらはずす。



3 キャップふたを反時計回りに回してはずす。


キャップふた



キャップふたを図のように取りつける。




2 スチームキャップを、内ぶたに取りつける。



3 内ぶたを取りつける。→P.45

# パッキンがはずれたとき

キャップふたのパッキンを図のように注意してきっちりはめ込む。確実にはめ込まれていないと、はずれたり、蒸気もれなどの故障の原因。





# においが気になるときや、調理後は 洗浄する

- 内なべに水を8分目入れ、本体にセット する。
- 2 差込プラグをコンセントに差し込む。
- 3 メニューを押して、『洗浄』を選ぶ。



4 (炊飯/無洗米)を押す。 (洗浄開始。約40~50分で終了)



# 洗浄終了の約7分前になると…



# 洗浄が終了すると…



5 取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。



6 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯をすて、お手入れする。→P.44

# 水がなくなった場合

洗浄中に水がなくなると、洗浄は取り消されます。 本体が冷えたことを確認してから、再度洗浄を行う。

# お気に入りメニューに登録

お気に入りメニューとして、登録できます。→P.26

# ご注意

- ◆クエン酸を使用しない。目盛が取れたり、内なべが 白化するおそれ。
- ◆アルカリイオン水などで洗浄しない。内なべが白化するおそれ。

# うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べる。

2.	お調べいただくこと	水加減を間違えた	調味料をよくかき混ぜなかった	炊込みごはんの具をまぜた・			米つぶや水商などがついているこげついたごはんつぶ・	内なべの外側・センターセンサーに	ひび割れたりしている	内なべが傷ついたり、	停電があった		よくほぐさなかった	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	1955(Sf(()。 上 こ ジジュ シナジステーン	お湯(約5℃以上)で洗米や水加減をした	ふたが確実に閉まっていない	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
炊	かたすぎる	•				•	•			•	•		•				•	
炊きあがったごはんが	やわらかすぎる	•				•	•				•							
った。	生煮えになる しんがある				-		•			<u>'</u>					+			
こはん	ぬか臭い													•				
が	こげがきつい	•				•	•			•	•			•				•
参照	照ページ	13 • 15 • 23	•54 15	• 23	16	~ 25	14 • 4	45	7		54		36	12	13	• 15	14	4
	お調べいただくこと	お米の量や、水加減を間	内なべの外側・センタ	停電があった	よくほぐさなかった	パッキン類や内なべ	充分洗米しなかった(無法	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	ごはんをドーナッツ状に	冷やごはんのつぎ足しを	しゃもじを入れたままで保	最小炊飯量以下で保温	お手入れが不充分	洗浄をしなかった	調理後に、	保温なしに設定し、長時間
こ	んなとき	間違えた	米つぶや水滴などがついているセンターセンサーにこげついた		<i>1</i> c	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などにこげついた	た(無洗米は除く)	炊飯をした	続けている	を保温した	ツ状に保温した	足しをした	まで保温した					長時間保温した
	んなとき		や水滴などがついている・	•	<i>/</i> c	への縁などにこげついた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	った(無洗米は除く) ●	炊飯をした	続けている	を保温した			まで保温した	徐温した	•		•	長時間保温した
			ヤ水滴などがついている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	への縁などにこげついた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	った(無洗米は除く) ● ●	炊飯をした	続けている				まで保温した	体温 した ●	•	•		長時間保温した     ● ┃●
保温中のごは	におう		ヤ水滴などがついている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	への縁などにこげついた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	った(無洗米は除く) ●	炊飯をした	続けている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				まで保温した	<b>体温した</b> ● ●	•		•	長時間保温した     ● ●
	におう 変色する	違えた	や水滴などがついている・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•	•	への縁などにこげついた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	った(無洗米は除く) ●	<ul><li>炊飯をした</li><li>●</li><li>●</li></ul>	<b>続けている</b> • • •				まで保温した	<b>体温した</b> ● ●	•		<b>)</b>	長時間保温した

# 調理がうまくできない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点を調べる。

7.	お調べいただくこと	メニューを間違えた	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	調理時間が短かった	調理時間が長かった	ごはんつぶ・米つぶなどがついているパッキン類や内なべの縁にこげついた	ふたが確実に閉まっていない	停電があった
ے										
	煮えない	•	•	•		•		•	•	•
	煮えない	•	•	•	•	•		•	•	•
調理	煮えない	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	煮えない ふきこぼれる	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

						<b>4</b> 177							
	こんなとき	ご確認いただくこと		直しかた		参照 ページ		こんなとき		ご確認いただくこと	直しかた		参照 ページ
炊	キーを押しても反応しない。	保温ランプが点灯していませんか。		取消を押し、保温を取り消してから操作する。		15	,	炊飯時間が長い。	<b>&gt;</b>	お米の量や具の量、水加減を 間違えていませんか。	正しく計量して、水加減する。	<b>&gt;</b>	13 · 23 ·
飯時	炊飯/無洗米  を押すと、 「ピピピ」と音が鳴り、		<b>•</b>	内なべをセットする。	•	14			<b>&gt;</b>	内なべの縁や外側・センター センサー・パッキン類にごは んつぶ・米つぶなどがつい ていませんか。	取り除く。	<b>•</b>	14-46
	予約を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約 できない。	「早炊き」「炊込み」「おこわ」 ▶ 「調理」「洗浄」を選んでいま せんか。(予約できません。)		別のメニューを選ぶ。		29			<b>&gt;</b>	内なべが傷ついたり、ひび割 れたりしていませんか。	お買い上げの販売店にご相 談ください。		
	•	表示部に「O:00」が点滅していませんか。	<b>&gt;</b>	現在時刻を合わせてから、予約する。	<b>•</b>	29 · 42				メニュー選択を間違えていませんが異なります。)	か。(メニューごとに炊飯時間	<b>•</b>	16 ~ 25
	(炊飯/無洗米)を押すと、	予約できない時刻に合わせ		予約可能な時間に合わせる。						停電がありませんでしたか。			54
予約	「ピピピ」と音が鳴り、	ていませんか。(メニューごとに予約可能な時間が決められています。)				29		音が大きくなったり 小さくなったりする。	<b>&gt;</b>	炊飯中の制御により、モーターの音の 故障ではありません。	の大きさが変わりますが、		
炊飯時		現在の時刻表示は合っていますか。	<b>•</b>	時刻を正しく合わせる。	<b>&gt;</b>	<b>42</b> 炊飯		蒸気孔以外から、 蒸気がもれる。	<b>&gt;</b>	内なべの縁や外側・センター センサー・パッキン類にごは んつぶ・米つぶなどがつい ていませんか。	取り除く。	<b>•</b>	14 · 45
	予約した時刻に炊き あがっていない。	炊飯/無洗米 を押しましたか。		(炊飯/無洗米)を押さないと、予 約は完了しません。		30			<b>&gt;</b>	内なべが傷ついたり割れた りしていませんか。	お買い上げの販売店にご相 談ください。		
	•	現在の時刻表示は合っていますか。		時刻を正しく合わせる。		42			<b>&gt;</b>	内ぶた・スチームキャップが 確実についていますか。	確実につける。	<b>&gt;</b>	44 ~ 46
	設定した時刻がお気に 入りに登録されない。	お気に入りメニューに時刻は登	登録さ	なれませんので、再度設定する。	<b>•</b>	29			<b>&gt;</b>	ふたが確実に閉まっていま すか。	確実に閉める。	<b>&gt;</b>	14
	予約を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約			別のメニューを選ぶ。	<b>•</b>	33	4	ふきこぼれる。	<b>&gt;</b>	お米の量や具の量、水加減を間違えていませんか。	正しく計量して、水加減する。	<b>&gt;</b>	13 · 15 · 54
	できない。	せんか。(予約できません。)							<b></b>	充分に洗米しましたか。 (無洗米は除く。)	充分に洗米する。		12
予約吸-	•	表示部に「O:00」が点滅していませんか。		現在時刻を合わせてから、予約する。		33 · 42				内なべの縁や外側・センター	取り除く。		
<b>水</b> 時	予約した時間経過後 に炊きはじめない。	炊飯/無洗米 を押しましたか。	<b>&gt;</b>	炊飯/無洗米  を押さないと、予   約は完了しません。	<b>•</b>	34				センサー・パッキン類にごは んつぶ・米つぶなどがついて いませんか。			14-46
	設定した時間がお気に 入りに登録されない。	お気に入りメニューに時間は登	登録さ	れませんので、再度設定する。	<b>•</b>	33			<b>&gt;</b>	メニュー選択を間違えてい ませんか。	炊くごはんに合わせて、メ ニューを選ぶ。	<b>&gt;</b>	16 ~ 25

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

本体内に、水や米が

さい。

入ってしまった。

故障の原因になりますので、お買い上げの販売店にご相談くだ

こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた	参照 ページ	こんなとき	ご確認いただくこと 直しかた
保温ランプが 点滅する。	保温「なし」や「おかゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。 おかゆの炊飯後や保温「なし」を選んだときは、保温ランプが点します。 (炊飯ジャーに入れたままにしておくと、のり状になったり、べついたりするので、早めに食べる。)	₹滅 ▶ 37	表示部がくもる。	パッキン類や内なべの縁に、 こげついたごはんつぶ・米つ ぶなどがついていませんか。 内なべの外側がぬれていま  乾いたフキンでふき取る。
おこげができる。	土鍋で炊きあげるため、おこげができます。 おこげの具合は、火かげんで調整してください。	21 · 23	表示・使用中に表示部が・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	本体が熱くなってくると、表示部が暗くなることがありますが、
「12」が点滅する。	12時間以上、保温を続けていませんか。12時間を超えると、「1が点滅します。(12時間以上の保温はしない。)	12 <sub>J</sub> <b>37</b>	時くなる。ラン	故障ではありません。
保温を約1秒長押しすると、「ピピピ」と音が鳴り、 再度保温できない。		<b>14</b>	ププ 炊飯中☆・保温中に 音がする。 の 不	「ブーン」という音は、ファンが作動している音で故障ではありません。「ジーッ」や「チリリリ・・・」という音は、IH が作動している音で、故障ではありません。
調理の保温中に「6」が点滅する。	調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超える「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)	٤. • 41	合	「ブーン」「ジーッ」「チリリリ…」 とは、まったく異なった音がする。 お買い上げの販売店にご相 談ください。
設定した時間がお気に 入りに登録されない。	お気に入りメニューに時間は登録されませんので、再度設定する	<b>5</b> ₀ <b>39</b>	差込プラグを 差し込んだときに、 表示部に「0:00」が	差込プラグを差し込み直すと、 現在時刻や予約時刻、保温経 過時間、登録したお気に入りメ
時/分を押しても時刻合 わせができない。	炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中は時刻合わせできせん。	<b>★ ★ 43</b>	点滅している。	回時间、登録したお気に入りメ ニューの記憶が消えませんか。
ふたが閉まらない。ま たは炊飯中にふたが 開く。		14 · 45	に おいが する。	使いはじめのうちは、樹脂などのにおいがすることがありますが、 で使用とともに少なくなります。
キーを押しても反応 しない。	差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。 確実に差し込む。	14 · 38 ·	<u>き</u>	
電源コードが巻き込まれない。	電源コードが絡まったり、 ねじれたり、ゴミが詰まった りしていませんか。 ゴミを取り除く。絡まりや ねじれを直す。	<b>1</b> 1	こんな表示が こんなとき	出たときは で確認いただくこと 直しかた
	電源コードを色テープ以上 お買い上げの販売店にご 談ください。	2相	下記のように表示された。	本体をカーペットなどの上や、 差込プラグを抜き、吸・排気孔がふ 室温の高い場所に置いている 室温の低い場所へ移動した後、再度
プラスチック部分に 線状や波状の箇所が ある。		<b>70</b>	玄米	と、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。     この間が場所に置いている     でをコンセントに差し込み、キー操作     ※それでも直らないときは、差込プラーでは、差している。     後、お買い上げの販売店にご相談く
内なべが傷ついたり、	お買い上げの販売店にご相談ください。		「ピーーー」と音が鳴り続けた	本体が故障している場合があります。

52 ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。 ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。 53

音がして、「Err」と玄米以外

が表示された。

# 停電があったとき

こんなとき停電になったら

再び通電されると

予約炊飯(予約吸水)中

そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯中☆

炊飯を続けます。

保温中

→ 保温を続けます。

# 仕様

サイズ			1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ			
	電	源	100V 5	50-60Hz			
消費電力(W) 炊飯電力 平均保温電力		炊飯電力	1180	1275			
		平均保温電力	28	30			
	白米		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)			
	早炊き		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
	炊込み		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
IM2		全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)			
飯	おかゆ	全がゆ・	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)			
容量		具を入れたとき	0.09 (0.18(0.5 (0.1日)	0.09 · 0.27 (0.5 · 0 1.5 <sub>日</sub> )			
炊飯容量(L)		五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)			
	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
	玄米	ふつう	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)			
	五小	具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)			
	分づき		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)			
		幅	26.7	29.7			
外形	寸法*(cm)	奥行	37.3	40			
		高さ	22.3	23.8			
本体	質量* (kg)		4.7	5.5			
コー	ドの長さ* (	m)		I			

- \*印は、おおよその数値です。
- ●保温時の消費電力は、電圧100V ·室温20°C・満量・保温「あり」の場合の平均電力(約)です。
- ●時計は、室温・使いかたによって1 カ月に約30 秒から120 秒の差が生じる場合があります。
- ●1 カップ=約1合です。

# 部品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口でお買い求めください。

# ◆内なべ(傷ついたり、ひび割れたとき)

コード来旦	1.0Lタイプ	JKF1017
コート毎万	1.44Lタイプ	JKF1061

# ◆パッキン類(消耗部品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。

# ◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。 お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口までご相談ください。